

SK-3.5G、SK-3.5GE

SK-8.0G、SK-8.0GN

發電機

使用說明書



SK-3.5G

產品使用教學

安裝使用前，請仔細閱讀使用說明書

汽油發電機使用說明書

型號:SK-3.5G、SK-3.5GE、SK-8.0G、SK-8.0GN

目 錄

敬告用戶	1
一、概述	2
二、汽油發電機結構	3
三、汽油發電機 安全須知	6
四、產品功性能	8
五、使用操作	9
六、故障分析與排除	20
七、維護保養	22
八、運輸與貯存	24

敬告用戶

在使用本汽油發電機組前請仔細閱讀本說明書。本說明書內特別重要的內容將以下列方式指示，敬請用戶注意。

⚠ 危險：表示對高度危險要警惕。這個引詞警告您，如果不按照說明做，則可能造成嚴重人員傷亡或死亡。

⚠ 警告：表示對中度危險要警惕。這個引詞提醒您，如果不按照說明做，則可能造成嚴重人員傷害或損壞設備。

⚠ 注意：表示對輕度危險要關注。這個引詞提醒您，如果不按照說明做，則可能造成人員傷害或財產的損壞。

該說明書是汽油發電機組組成的一個重要部分，當汽油發電機組被轉讓給他人使用時應隨機附上。

圖示圖片僅用一種機型表示的，其他機型可參照使用。

為了延長發電機組的使用壽命，初次使用時，應加 25%~50%的額定負載運行 10 小時以上；更換機油後，按本說明書的要求使用。

此傳統式發電機禁止使用在精密產品上，例如：UPS(不斷電系統)、電動工具充電器、行動電源、手機、電腦、USB.....等行動裝置上。

第一章 概述

本說明書闡述了汽油發電機的操作及使用維護方法。在操作本汽油發電機前，請您務必仔細閱讀並理解此 說明書，只要你按本說明書規定的要求去做，才會延長汽油發電機的使用壽命。


本說明書中的所有技術資料和圖示均與出版時的最新產品一致。因修訂及其它變化，該說明書中的內容可 能與實際有細微的差別。本公司擁有隨時修改的權利，制定修訂版本時恕不另行通知，敬請諒解。本說明書有版權，任何團體及個人不得非法翻印或複製。違者必究。

使用範圍

1. 使用本產品時應遠離易燃、易爆物品使用以免傷害產品及人。
2. 海拔高度：不超過 1500m。
3. 環境溫度：上限值為 40℃, 下限值 -25℃。
4. 空氣相對濕度：90% (25℃時)。

第二章 汽油發電機結構


1. 發電機組各部件名稱，見圖 1。




- | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|-----------|
| (1) 燃油箱 | (2) 消音器 | (3) 接地端子 | (4) 交流插座 | (5) 機油尺 |
| (6) 交流斷路器 | (7) 熄火開關 | (8) 阻風門 | (9) 燃油開關 | (10) 起動手柄 |
| (11) 空氣濾清器 | (12) 機架 | (13) 火星塞 | (14) 油箱蓋 | |

圖 1

2. 面板圖



V.F.T.




V: 電壓;
F: 頻率;
T: 運行時間。

3. 車輪部件說明（選配），見圖 2。

1) 用兩顆螺栓將車輪固定在機架上，再用兩顆螺母將其鎖緊。

2) 另一端安裝兩個支撐腳。

注：平墊圈用於調節裝配間隙，根據實際需要使用。



- 1. 車輪安裝螺栓
- 2. 實心輪胎
- 3. 螺母M12
- 4. 螺母M6
- 5. 支撐腳
- 6. 螺栓M6×18
- 7. 減震座
- 8. 機架
- 9. 扶手手把護套
- 10. 直推手
- 11. 扶手膠塞
- 12. 扶手銷軸
- 13. 卡簧

圖 2

第三章 汽油發電機安全須知

1. 請勿在室內使用，見圖3。



圖3

2. 請在未斷開電前勿連接在家庭電路，見圖4。




圖4

3. 請勿在潮濕的環境使用，見圖5。



圖 5

4. 請將可燃物隔開至少 1m 以上，見圖 6。




圖 6

5. 加注燃油時請勿吸煙和注意煙火，見圖 7。




圖7

6. 加注燃油時請停機，見圖 8。




圖 8

7. 加注燃油時勿使燃油溢出，見圖 9。



圖 9

第四章 產品功性能

型號		SK-3. 5G	SK-3. 5GE	SK-8. 0G/SK-8. 0GN
	形式	風冷四衝程 OHV 25° 單缸	風冷四衝程 OHV 25° 單缸	強制風冷四衝程 OHV 27° 單缸
	排氣量 (cm ³)	208	208	420
	額定功率 (kW/min ⁻¹)	4. 5/3600	4. 5/3600	9. 0/3600
	點火系統	電感無觸點電晶體	電感無觸點電晶體	電感無觸點電晶體
	啟動方式	手拉式	手拉式/電啟動	手拉式/電啟動
	燃油箱容量 (L)	13	13	23
	燃油消耗率 (g/kW • h)	≤374	≤374	≤374
	機油容量 (L)	0. 6	0. 6	1. 1
	噪音 dB(A) 平均值	≤96	≤96	≤97
發電機	額定頻率 (Hz)	60	60	60
	額定電壓 (V)	110/220	110/220	115/230
	額定功率 (WATT)	3000	3000	7000
整機	最大功率 (WATT)	3500	3500	7500
	長 (公分)	59	59	69. 4
	寬 (公分)	43	43	52. 8
	高 (公分)	43. 8	43. 8	56. 3
	重量 (公斤)	48	51	88

第五章 使用操作

1. 使用前檢查

1.1 機油油位

⚠ 注意

應牢記在平坦的表面關停機組後來檢查發電機組。

(1) 打開機油尺，用乾淨抹布清潔機油尺，見圖10。




圖 10

(2) 將機油尺插入加油口再將機油尺取出檢查機油是否至機油尺油位上限，見圖11。



圖 11

(3) 如油位低於機油尺下限，則加注機油至機油尺油位上限（機油牌號：10W-30），見圖 12。




圖 12

(4) 裝好擰緊機油尺，見圖13。




圖 13

1.2 燃油油位

(1) 打開燃油箱蓋，見圖 14。




圖14

(2) 檢查燃油油位如油位低則加注燃油(燃油牌號 $\geq 90\#$)，見圖 15。




圖 15

(3) 加注燃油至燃油濾清器的肩部，見圖 16。




圖 16

(4) 裝好燃油箱蓋，見圖 17。




圖 17

1.3 空氣濾清器

(1) 拆卸空氣濾清器蓋

a. 摘下鉸鏈卸掉空氣濾清器蓋，見圖 18。




圖 18

b. 摘下鉸鏈卸掉空氣濾清器蓋，見圖 19。



圖 19

(2) 空濾器濾芯拆除，見圖20。




圖20

(4) 裝好空氣濾清器濾芯，並蓋好空濾器蓋，見圖21。




圖 21

2. 起動汽油發電機組

2.1 從交流插座拆除任何負載，並關閉交流斷路器，見圖 22。




圖 22

2.2 將燃油開關置於“ON”位置，見圖 23。





圖 23

2.3 將阻風門開關搬到“OFF”位置見圖 24。



阻風門

圖 24

A. 見圖 25。




圖 25

2.4 將點火開關置於 ON 位置(電啟動型的轉動鑰匙開關)，見圖 26。




圖 26

2.5 輕輕拉起起動拉手直到感到阻力為止，然後用力拉起，見圖 27。




圖 27

2.6 當引擎起動後，將阻風門開關扳到“ON”位置。

A. 使用於 QF1.3~QF6.0機組，見圖 28。




圖 28

B. 見圖 29。



圖 29

3. 發電機組使用方法

⚠ 注意

- 欲使汽油發電機組保持在最佳的機械和電器狀態，請遵循下列事項

⚠ 注意

- 為防止電器錯誤使用，請務必將汽油發電機組接地。若在使用時未將接地端子接地，造成用電器損壞及人員傷害，本公司將不負任何責任。

3.1 接地，見圖 30。




圖 30

3.2 下表供將用電器連接在汽油發電機組上時參考。

⚠ 警告

- 負載電器總功率和不得超過發電機組額定功率

表 1 負載功率表

形式	kW		典型裝置	例如		
	起動 功率	額定 功率		裝置	起動功率	額定功率
●白熾燈 ●加熱裝置	×1	×1	 白熾燈  TV	 白熾燈 100W	100VA (W)	100VA (W)
●螢光燈	×2	×1.5	 螢光燈	 螢光燈 40W	80VA (W)	60VA (W)
●電機驅動裝置	×3~5	× 2	 電冰箱  電風扇	 電 冰箱 150W	450~750VA (W)	300VA (W)

3.3 使用時特別注意事項

(1) 當在汽油發電機上連接兩個以上的負載時，請按啟動電流由大到小的順序接通負載，見圖31。




圖31

⚠ 危險

(2) :如果將汽油發電機連接在家庭電源上，應由專業電工來進行連接，如果連接不正確，在接通負載後，會導致汽油發電機組損壞或失火。

a. 此種連接方法正確，見圖 32。




圖 32

b. 此種連接方法錯誤，見圖 33。




圖 33

c. 此種連接方法正確，見圖 34。




圖 34

3.4 交流輸出

(1) 起動汽油發電機，見圖 35。




圖 35

(2) 連接負載裝置

⚠ 警告

負載電流不能超過單個插座的耐流值，見圖36。



圖 36

(3) 接通交流斷路器，見圖 37。




圖 37

4. 停機步驟

4.1 關閉交流斷路器，見圖 38。




圖 38

4.2 關閉燃油開關，見圖 39。




圖 39

4.3 關閉熄火開關（電啟動型的把鑰匙開關打到“OFF”的位置），見圖 40。




圖 40

第六章 故障分析與排除

1、汽油發電機不能起動？見圖 41。




圖 41

1.1 汽油發電機開關是否處於“ON”位置，見圖 42。




圖 42

1.2 檢查機油，見圖 43。



圖 43

1.3 檢查燃油，見圖 44。




圖 44

1.4 卸下火星塞，檢查是否有火花，見圖 45。



圖 45

1.5 如果不能起動，請帶到本公司售後服務維修點，見圖 46。




圖 46

2、發電機不能發電

2.1 檢查燈泡，見圖 47。




圖 47

2.2 交流斷路器是否位於“ON”位置，見圖 48。




圖 48

2.3 如果還不能發電，請帶到售後服務維修點，見圖49。




圖 49

第七章 維護保養

用戶在維護本公司汽油發電機時，請按照維護週期表的時間間隔進行。

表 2

維護項目		每次使用 前	使用 20 小時	使用 50 小時	使用 100 小時	使用 300 小時
檢查機油		檢查	每次使用前			
更換機油			更換			
檢查空氣 濾清器		檢查				
清洗空濾器				清理		
濾油器環					清理	
濾油器環 過濾器					清理	
火星塞					清理	
汽門間隙				檢查		
清洗汽缸 蓋						清理
清洗燃油箱		每年一清洗				

1、更換機油

1.1 逆時針方向旋開機油尺，見圖50。




圖 50

1.2 逆時針方向旋開放油螺塞，排出機油，見圖51。




圖 51

1.3 裝好放油螺塞，見圖 52。




圖 52

1.4 加注機油至機油尺上限，見圖 53。




圖 53

1.5 裝好機油尺，見圖 54。




圖 54

請根據你所在地區的平均氣溫而選擇粘稠度適合的機油, 見圖 55。




圖 55

2、保養空氣濾清器（同第 10 頁）

3、檢查火星塞

3.1 卸下火星塞帽，見圖 56。




圖 56

3.2 卸下火星塞，見圖 57。




圖 57

3.3 清理積碳，見圖 58。



圖 58

3.4 測量調整火星塞間隙，見圖 59。




圖 59

3.5 裝好火星塞及火星塞帽，見圖 60。



圖 60

4、燃油濾清器的保養

4.1 將燃油開關置於“OFF”位置，見圖 61。



圖 61

4.2 徹底清潔濾油器環，見圖 62。




圖 62

4.3 牢固裝上新的 O 型密封圈及濾油器環，見圖 63。




圖 63

第八章 運輸與貯存

⚠ 警告

- 在運輸汽油發電機時，關上油門開關，保持發電機水準以防止汽油溢出。溢出汽油或汽油蒸氣可能被點燃，引發火災。應將汽油發電機可靠固定，防止在運輸中移動和碰撞。用戶如果長時間不使用汽油發電機組，需存放保管時，請按下列步驟進行：

1. 關閉燃油開關，旋下濾油器環，排出濾油器環內的汽油，見圖 64。



圖 64

2. 打開燃油開關，排出油箱內的汽油，見圖65。




圖 65

3. 更換O型密封圈，然後旋緊濾油器環，見圖66。




圖 66

4. 旋下放油螺塞，排出化油器內的汽油，見圖67。




圖 67

5. 旋下機油塞及放油塞，然後排出機油，見圖68。




圖 68

6. 裝好放油螺塞，加注機油至機油尺上限，見圖 69。




圖 69

7. 輕輕拉動起動拉手，直到感到有阻力為止，見圖 70。



進口商:正晴百貨股份有限公司

King Light Department Co., LTD

消費者服務電話:0800-204-377

服務據點:<http://www.king-light.com/service.asp>