





維護說明



使用後，需檢查以保持最好的狀態

- a) 清理堆聚的灰塵。
- b) 當馬達在運轉時不要做任何調整動作。
- c) 定期的檢查碳刷，並且於長度不足時予以更新。
- d) 不要讓任何一種蠟油接觸到磨平機上的塑膠零件，因為此種化學藥劑會傷害毀損塑膠零件。



延長線長度限制

適用電流範圍 \ 線徑 (mm ²) \ 長度 (m)	7.6	15	30	46
0~2A	0.75	0.75	0.75	1.25
2~3A	0.75	0.75	1.25	2
3~4A	0.75	0.75	1.25	2
4~5A	0.75	0.75	2	3.5
5~6A	0.75	1.25	2	3.5
6~8A	0.75	1.25	3.5	5

工具額定電流應採用的電源線線徑	AWG換算	成(mm ²)
小於6A-----0.75mm ²	18	0.75
6~10A-----1.0mm ²	16	1.25
10~16A-----1.5mm ²	14	2
16~25A-----2.5mm ²	12	3.5
25~32A-----4.0mm ²	10	5


設備名稱：小型磨平機，型號（型式）：SK8408						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬元件	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
開關元件	○	○	○	○	○	○
碳刷元件	超出0.01wt%	○	○	○	○	○
馬達元件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

SHINKOMI

操作手冊

小型磨平機



輸入功率 150W

輸出電壓 110V, 60Hz

無負載轉速 13000r/min

底板尺寸110x100mm

淨重 1.2kg

型號：SK8408

一般安全規則


感謝您採用**SHINKOMI**電動工具

SHINKOMI採用高水準之製造技術來提升產品可靠度，適度的維護，它將提供您零故障的使用情形。

重要事項:

在使用您剛剛購得的**SHINKOMI**電動工具前，請詳細並完整地將操作手冊閱讀完畢。並特別注意手冊規定的小心操作、警告、及注意等條文。適切的使用您的工具，請勿作其它功用。

在手冊中所用的安全符號是要提醒您的注意，以避免可能發生的危險。所有安全標示的意義，請您務必徹底了解，並非警告標示就能避免危險的發生。也不是有安全警告就能排除所有危險，更非只依賴符號所示之警告就能因應所有的災害。



安全操作規定，了解您的工具

為了安全地使用此工具，您必須閱讀且了解手冊中所有工具上標示的意義。學習它的使用方法及具限制就如同了解該工具將可能帶來的潛在危險。請保持本手冊的完整性以供將來使用時之參考。

重要事項

工具的維護需要非常的小心及足夠的相關知識並只能給合格的技術人員來進行維護工作，所以請連繫授權的維護中心進行維修。



注意：請勿在未閱讀及全盤了解手冊中所有指示及安全規定前使用此工具。若不依照其要求，將導致的災害包括：火災、觸電或嚴重的個人傷害。請妥善保存此手冊並經常閱讀以確保操作時的安全，及其它可能使用此工具者的安全。



警告：當使用電動工具時必須遵循基本安全的要求及下述的預警，以降低可能發生的災害，電擊及人身的傷害。

電動工具一般安全警告

1) 工作區域安全事項

- 保持工作區域清潔、照明情況良好：在混亂或黑暗的工作區域容易發生危險。
- 請勿在易爆環境，如有可燃性液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具：電動工具產生的火花可能會引燃粉塵或氣體。
- 操作電動工具時請讓兒童和旁觀者遠離：操作時的分心會使您無法正常控制工具。

2) 電氣安全事項

- 請避免與接地的表面如管子、散熱器、爐灶以及冰箱等進行身體接觸：如果您的身體接地，將會增加觸電的危險。
- 請勿將電動工具暴露在雨水中或潮濕的環境中：若水進入電動工具內部，將增加觸電危險。

3) 人身安全注意事項

- 操作電動工具時請保持警惕，注意您操作的安全性。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具：在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重的人身傷害。
- 請使用個人防護用具。請務必佩戴護目鏡：正確使用防塵面罩、防滑安全鞋、硬質帽子或耳罩等防護用具，可減少人身安全傷害的危險。
- 防止意外啟動。在連接至電源或電池組，拿起或搬運工具之前，請確保開關處於關閉位置：搬運工具時，手指放在開關或者在開關打開的情況下，當工具通電會招致意外情況發生。

- 在啟動工具之前，請取下所有的調節鑰匙或扳手：如果工具上旋轉部件留有扳手或調節鑰匙，則可能會導致人身傷害。
- 操作時手不要伸得太長。操作時請雙腳站穩，隨時保持平衡：這樣可在發生意外情況下有利地控制工具。
- 穿著適當的服裝。請勿穿著寬鬆的衣服或佩帶首飾。勿使您的頭髮、衣服及手套靠近運動部件：寬鬆的衣服、首飾或長髮會被捲入運動部件中。

4) 電動工具的使用及保養

- 不要濫用電動工具。根據用途使用正確的電動工具：選擇具有正確設計額定值的工具進行工作，可更有效率地完成作業並且更安全。
- 如果工具的開關無法使工具開啓和關閉，則請勿使用該工具：無法通過開關控制的電動工具非常危險，必須進行維修。
- 在進行任何調節、更換附件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下或將電池組從工具上取下：這些安全防衛措施可降低工具意外啟動的危險。
- 將閒置的電動工具存放於兒童無法觸及之處，並且不得讓任何不熟悉工具，或這些說明事項的人員操作工具：電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
- 保養電動工具。檢查運動部件是否有偏差或粘連、部件是否破損以及其它可能會影響工具運行的情況。如果部件有損壞，請在使用之前將工具送去維修：許多意外是由於電動工具的保養不良引起的。
- 按照這些說明事項，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和鑽頭：將電動工具用於除了這些設計用途以外的操作將導致意外情況發生。

5) 維修

- 請將您的電動工具交由有資格的专业維修人員處理，僅可使用與原部件相同的更換部件：這樣可確保工具的安全性。

根據以下說明進行潤滑和更換附件：保持手柄乾燥、清潔，沒有油污和潤滑脂。



警告：在使用中可能將異物拋入您的眼睛，且造成嚴重傷害，請先穿戴護目鏡再操作此工具並請使用安全鏡片及能緊貼臉部的護目鏡。建議使用寬視野的安全面罩或標準的安全鏡片含有側封的護目鏡。




在使用前請戴上
護目鏡及面罩

產品結構說明



警告：在使用任何工具之前，請確定您已經對所有的操作特性以及安全要求完全熟悉。



A. 散熱孔 B. 開關 C. 壓板
D. 底板 E. 固定夾 F. 電源線護套


安裝說明

• 如何安裝砂紙



警告：請確認有將電源線拉掉，再作砂紙之更換。

- 請確認砂紙邊緣與磨平機底板外緣切齊。
- 拉起固定夾並插入砂紙。
- 放下固定夾將砂紙夾緊。
- 將砂紙延著磨平機底板折好，並將砂紙另一端插入另一端固定夾夾緊。
- 請確定將砂紙緊緊繫在磨平機底板。




操作說明

請依下述之方式來使用：

- 木頭表面之磨平。
- 除去金屬表面之鏽。

• 開關

請將開關壓到“ I ”即可啟動磨平機，“ O ”為停止操作。



• 操作

- 請確認工作物表面沒有釘子及其它可能將砂紙撕破之異物。
- 將磨平機均勻地在工作物上移動，不須在磨平機上加壓，因其重量足以作正常操作使用。
- 過多的外力及不均勻施壓，將磨損磨平機及砂紙。
- 請勿將磨平機停置一處過久，以免將工作物損壞。
- 請將磨平機啟動後再置放工作物表面工作。
- 請將磨平機移開工作物後再關閉磨平機。
- 請勿在磨平機未裝砂紙時使用，否則會將橡膠底板磨損。
- 請勿工作時將散熱孔遮蔽，或將水或油觸及馬達。

