




型號：SK-JS8518（曲線鋸機）

No	零件名稱	料 號	單 價	No	零件名稱	料 號	單 價
1	吸塵接管	1-JS8518-01	40	34	定子組件	1-JS8518-34	500
2	O形圈	1-JS8518-02	12	35	電源線	1-JS8518-35	250
3	機殼自攻螺絲 ST3.9×12	1-JS8518-03	12	36	內六角扳手M5	1-JS8518-36	20
4A	左右機殼(含4、42)	1-JS8518-04HRL	330	37	電源線護套	1-JS8518-37	14
5	機殼自攻螺絲 ST3.9×35	1-JS8518-05	12	38	電纜壓板	1-JS8518-38	12
6	機殼自攻螺絲 ST3.9×19	1-JS8518-06	12	39	接線柱	1-JS8518-39	25
7	內六角圓柱端 緊定螺釘M5X12	1-JS8518-07	12	40	開關元件	1-JS8518-40	150
8A	底板組(含8-12)	1-JS8518-08HRL	130	41	線路板	1-JS8518-41	250
14	防護鏡	1-JS8518-14	28	43A	滾子軸組(含44-52)	1-JS8518-43HRL	127
15	防護鋼絲	1-JS8518-15	12	44A	LED控制板組 (含43、53-56)	1-JS8518-44HRL	272
16	支座彈簧	1-JS8518-16	12	45	深度尺	1-JS8518-45	164
17	彈簧套	1-JS8518-17	12				
18	往復杆組件	1-JS8518-18	90				
19	前支座	1-JS8518-19	15				
20	軸用單性擋圈φ6	1-JS8518-20	12				
21	大齒輪墊片	1-JS8518-21	12				
22	滾輪	1-JS8518-22	12				
23	滾針軸承 K6X10X13	1-JS8518-23	25				
24	大齒輪	1-JS8518-24	130				
25	平衡塊	1-JS8518-25	84				
26	抬刀板	1-JS8518-26	55				
27	軸承座	1-JS8518-27	70				
28	軸承629-2RS	1-JS8518-28	80				
29	風葉	1-JS8518-29	250				
30	轉子組件	1-JS8518-30	600				
31	碳刷	1-JS8518-31	30				
32	刷盒	1-JS8518-32	12				
33	軸承607-2RS	1-JS8518-33	80				

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。