




型號：SK-DI6000i 5500WATT 靜音變頻發電機-外觀

No	零件名稱	料號	單價	No	零件名稱	料號	單價
1	螺釘M5×10	1-SK-100010953	12	18	防脫螺釘	1-SK-100072713	12
2	面板總成	1-SK-100782561	3500	19	油箱蓋組合	1-SK-100747741	200
2-1	110/220V插座	1-SK-100077575	400	20	油箱口密封圈	1-SK-100760463	40
2-2	110V插座	1-SK-100020009	300	21	油位視窗橡膠圈	1-SK-100714561	20
2-3	過載保護器-110V插座	1-SK-100019747	200	22	油位視窗透明板	1-SK-100714560	20
2-4	V型插座	1-SK-100019743	200	23	上蓋組合	1-SK-100760445	500
2-5	過載保護器-V型插座	1-SK-100761543	200	24	機架把手	1-SK-100758379	300
2-6	直流輸出燈	1-SK-100032390	130	25	把手連接螺栓	1-SK-100760468	12
2-7	多功能數顯表	1-SK-100773513-0001	800	26	螺栓M6×22	1-SK-100011267	22
2-8	USB插座	1-SK-100714429	400	27	平墊圈	1-SK-100010437	12
2-9	節能開關	1-SK-100019773-0001	130	28	油管(φ4×φ8×820)	1-SK-100766698	40
2-10	啟動按鈕	1-SK-100715945	300	29	油管(φ4×φ8×420)	1-SK-100766699	20
3	螺栓M6×15	1-SK-100760450	12	30	油箱通氣管線夾	1-SK-100762153	20
4	前蓋組合	1-SK-100760460	600	31	化油器三通管接頭	1-SK-100160310	20
5	出線護套一	1-SK-100711831	30	32	減震膠墊	1-SK-100009075	20
6	螺栓M6×12	1-SK-100011261	12	33	油箱總成	1-SK-100766550	1300
7	線束總成	1-SK-100770634	600	34	油箱出油嘴	1-SK-100714546	70
8	逆變器	1-SK-100782562	10000	35	油管板簧卡箍	1-SK-100005148	12
9	引擎	1-1Z80DF60E	*	36	油管(φ4×φ8×145)	1-SK-100766700	22
10	機架左前立柱	1-SK-100758367	200	37	油管定位線夾	1-SK-100000672	12
11	調壓器	1-SK-100766422	1000	38	雙頭直通管接頭	1-SK-100731971	22
12	油箱左安裝支耳	1-SK-100758377	22	39	油管(φ4×φ8×110)	1-SK-100766701	22
13	機架橫樑	1-SK-100758373	200	40	軸承夾擋圈	1-SK-100087972	12
14	螺母M6	1-SK-100011452	12	41	機架左後立柱	1-SK-100758365	200
15	汽油箱固定橡膠墊	1-SK100021127	22	42	機架右後立柱	1-SK-100758363	200
16	左蓋組合	1-SK-100760447	500	43	消音器密封膠圈	1-SK-100760444	40
17	左外觀蓋板組合	1-SK-100760455	500	44	後罩組合	1-SK-100760440	200


P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：SK-DI6000i 5500WATT 靜音變頻發電機-引擎

No	零 件 名 稱	料 號	單 價
45	消音器護罩	1-SK-100778404	200
46	機架右前立柱	1-SK-100758371	200
47	油箱右安裝支耳	1-SK-100758375	12
48	組合開關	1-SK-100760451	900
49	右蓋組合	1-SK-100760453	500
50	鋰電池(2Ah)	1-SK-100762499	6000
51	啟停控制組	1-SK-100773136	1000
52	螺釘ST5×16	1-SK-100762500	12
53	螺栓M5×12	1-SK-100098636	12
54	右外觀蓋板組合	1-SK-100760457	800
55	螺釘M4×10	1-SK-100010946	12
56	引擎前固定板	1-SK-100759245	250
57	引擎後固定板	1-SK-100759247	250
58	螺母M8	1-SK-100011464	12
59	螺栓M6×20	1-SK-100011266	22
60	螺栓M8×25	1-SK-100011551	22
61	減震支座	1-SK-100760467	150
62	機架底板	1-SK-100758362	250
63	線卡C	1-SK-100000656	12
64	油管定位線夾	1-SK-100070831	12
65	底板組合	1-SK-100760438	500
66	進氣導流罩上蓋	1-SK-100760449	200
67	線夾	1-SK-100732285	12
68	機架底板連接板	1-SK-100758383	150
69	輪軸組件	1-SK-100758591	180
70	車輪	1-SK-100150456	300
71	螺栓M8×12	1-SK-100011229	12

[illegible]

P.S: 進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。



型號：SK-DI6000i 5500WATT 靜音變頻發電機-引擎

No	零件名稱	料號	單價	No	零件名稱	料號	單價
1	螺栓M6×14	1-SK-100011262	22	28	進氣管雙頭螺柱M6×95	1-SK-100762052	22
2	機油尺	1-SK-100760118	90	29	化油器	1-SK-100762709	1300
3	缸頭蓋外罩	1-SK-100760111	300	30	步進馬達(四線8V)	1-SK-100766425	200
4	機油尺密封圈	1-SK-100760473	22	31	步進馬達(五線12V)	1-SK-100768169	200
5	螺栓M6×22	1-SK-100011267	22	32	螺釘M3×6	1-SK-100031809	12
6	缸頭蓋外蓋	1-SK-100750588	200	33	步進馬達保護罩	1-SK-100772930	60
7	缸頭蓋內板密封墊	1-SK-100750484	22	34	化油器襯墊	1-SK-100067253	22
8	缸頭蓋內蓋	1-SK-100750589	200	35	空濾器總成	1-SK-100760113	300
9	螺釘M4×8	1-SK-100010945	12	36	螺母M6	1-SK-100011463	12
10	缸頭蓋密封墊	1-SK-100753494	70	37	廢氣管	1-SK-100002830	130
11	推杆組合	1-SK-100750286	1000	38	螺栓M6×45	1-SK-100011274	32
12	螺栓M5×12	1-SK-100011518	30	39	抱箍	1-SK-100760116	12
13	搖臂組合	1-SK-100750420	200	40	空濾器連接管	1-SK-100760114	100
14	搖臂芯軸	1-SK-100765720	80	41	空濾器總成	1-SK-100774963	400
15	氣門彈簧	1-SK-100750445	30	41-1	空氣濾芯	1-SK-100760115	70
16	排氣門調節帽	1-SK-100004588	52	42	螺栓M6×20	1-SK-100011266	22
17	氣門彈簧座	1-SK-100073758	50	43	缸頭密封墊	1-SK-100764146	80
18	氣門鎖夾	1-SK-100073840	12	44	定位銷	1-SK-100010561	12
19	擋油罩組合	1-SK-100004599	18	45	氣門挺柱	1-SK-100004262	130
20	進氣門	1-SK-100750222	80	46	活塞環總成	1-SK-100753487	220
21	排氣門	1-SK-100750187	80	47	活塞	1-SK-100750409	400
22	缸頭螺栓M10×8	1-SK-100750497	50	48	活塞銷擋圈	1-SK-100003225	12
23	汽缸頭組合	1-SK-100760100	1400	49	活塞銷	1-SK-100143102	60
24	火星塞	1-SK-100009378	150	50	連杆三組件	1-SK-100759225	300
25	化油器隔熱板墊	1-SK-100753495	12	51	缸頭導風板	1-SK-100760106	80
26	化油器隔熱板	1-SK-100760558	50	52	螺栓M6×12	1-SK-100011261	12
27	化油器墊	1-SK-100762049	20	53	曲軸箱體	1-SK-100758573	4000

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：SK-DI6000i 5500WATT 靜音變頻發電機-引擎

No	零件名稱	料號	單價	No	零件名稱	料號	單價
54	螺母M8	1-SK-100011464	12	72	伸縮拉杆	1-SK-100758382	1300
55	雙頭螺柱M8×117	1-SK-100760107	50	73	螺栓M6×32	1-SK-100033038	22
56	雙頭螺柱M8×13	1-SK-100760108	22	74	底座	1-SK-100150594	180
57	螺栓M5×12	1-SK-100051338	12	75	配件包	1-SK-100097784	200
58	消音器火花消除器	1-SK-100123757	150	80	放油管組合	1-SK-100765356	280
59	排氣消音器	1-SK-100760109	1500	81	觸發器支架	1-SK-100753499	80
60	消音器墊	1-SK-100753496	30	82	螺栓M5×12	1-SK-100011249	12
61	襯套	1-SK-100761737	12	83	觸發器	1-SK-100758450	200
62	螺栓M8×32	1-SK-100011553	32	84	螺栓M5×8	1-SK-100011247	12
63	箱蓋導風板	1-SK-100760261	200	85	油封	1-SK-100017647	50
64	曲軸箱蓋	1-SK-100758572	800	86	定子組件	1-SK-100768168	6000
65	曲軸箱密封墊	1-SK-100759113	100	87	螺栓M6×65	1-SK-100011543	42
66	定位銷	1-SK-100010550	12	88	轉子組件	1-SK-100753503	3800
67	軸承6206	1-SK-100760117	130	89	葉輪	1-SK-100760101	200
68	曲軸總成	1-SK-100758631	1100	90	引輪	1-SK-100760102	200
69	半圓鍵	1-SK-100010577	12	91	螺栓M6×16	1-SK-100055585	22
70	平墊圈	1-SK-100767154	12	92	螺母M14×1.5	1-SK-100011459	12
71	凸輪軸部件	1-SK-100760987	300	93	啟動風扇罩總成	1-SK-100760105	500
72	波形墊圈	1-SK-100162210	12	94	螺栓M6×32	1-SK-100033038	32
73	螺栓M6×18	1-SK-100031966	12	95	螺釘ST4.2×25	1-SK-100011004	32
74	機油感測器	1-SK-100763816	200	96	雙頭螺栓	1-SK-100760103	50
75	點火線圈	1-SK-100762804	500	97	雙頭螺栓	1-SK-100760104	50
76	負極線	1-SK-100770920	50	98	啟動器拉盤組合	1-SK-100772514	1000
77	啟動馬達	1-SK-100762805	2500	99	導風下罩總成	1-SK-100760110	200
77-1	啟動繼電器	1-SK-100763815	450	100	螺栓M6×16	1-SK-100011264	22
78	螺栓M8×35	1-SK-100011554	30	101	放油管掛鉤	1-SK-100761736	22
79	平墊圈	1-SK-100010467	22	102	導風上罩總成	1-SK-100760119	200

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：SK-DI6000i 5500WATT 靜音變頻發電機-引擎

[illegible][illegible]

P.S: 進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。