




型號：SK-DI8000i 7500WATT 靜音變頻發電機-外觀


No	零件名稱	料號	單價	No	零件名稱	料號	單價
1	螺栓M6×20	1-SK-100011266	22	17	電瓶連接線	1-SK-100757075	150
2	螺釘M6×25	1-SK-100031815	22	18	螺釘M4×10	1-SK-100010946	12
3	螺栓M6×12	1-SK-100011261	18	19	平墊圈φ4	1-SK-100010907	12
4	面板總成	1-SK-100758335	5000	20	螺母M4	1-SK-100011450	12
4-1	組合開關	1-SK-100748326	1300	21	推手總成	1-SK-100804413	1000
4-2	啟動開關	1-SK-100019760-0001	130	22	推手螺栓M8×50	1-SK-100796110	24
4-3	節能開關	1-SK-100019773	130	23	推手尼龍墊片	1-SK-100068791	18
4-4	AC 110V過載保護器	1-SK-100019747	200	24	螺母M8	1-SK-100070851	12
4-5	AC 110/220V過載保護器	1-SK-100019756	200	25	機架	1-SK-100797082	2500
4-6	DC過載保護器	1-SK-100761543	200	26	逆變器	1-SK-100758439	16500
4-7	V型插座	1-SK-100019743	200	27	平墊圈φ5	1-SK-100010919	12
4-8	USB插座	1-SK-100714429	400	28	彈墊φ5	1-SK-100010885	12
4-9	110V插座	1-SK-100020009	300	29	螺栓M5×12	1-SK-100011249	12
4-10	110/220V插座	1-SK-100020010	400	30	螺釘M6×12	1-SK-100010964	12
4-11	多功能數顯表	1-SK-100717890-0001	800	31	螺栓M6×14	1-SK-100011262	12
5	遠端控制器組件	1-SK-100758757	300	32	整流調壓充電器	1-SK-100760755	800
6	螺栓M5×16	1-SK-100011520	22	33	CO報警器	1-SK-100771764	1800
7	螺釘ST4.2×16	1-SK-100032967	22	34	CO報警器遮罩盒	1-SK-100781513	80
8	前蓋橡膠塞	1-SK-100748502	12	35	左外觀外殼組合	1-SK-100748308	1800
9	前蓋組合	1-SK-100748327	500	35-1	空濾器旋蓋	1-SK-100750692	80
10	面板後罩	1-SK-100757189	300	35-2	空氣濾芯	1-SK-100757988	250
11	電池維護蓋板	1-SK-100748328	200	36	進氣格柵	1-SK-100748309	350
12	墊圈φ5	1-SK-100011017	12	37	螺釘M6×20	1-SK-100765340	22
13	張緊板卡銷	1-SK-100762648	12	38	接地線	1-SK-100781624	80
14	油氣扭力杆	1-SK-100748321	80	39	線卡B	1-SK-100000655	12
15	電瓶紮帶	1-SK-100748329	100	40	出線護套	1-SK-100771350	22
16	電瓶 12Ah	1-SK-100766062	3600	41	抱箍	1-SK-100760116	22

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：SK-DI8000i 7500WATT 靜音變頻發電機-外觀

No	零件名稱	料號	單價	No	零件名稱	料號	單價
42	空濾器彎管	1-SK-100748292	80	69	油箱	1-SK-100748317	2500
43	逆變器支架	1-SK-100748324	500	70	平墊圈	1-SK-100010439	12
44	螺釘M4×8	1-SK-100010945	12	71	螺栓M6×28	1-SK-100011221	22
45	螺栓M8×14	1-SK-100079508	22	72	頂蓋	1-SK-100774182	500
46	平墊圈	1-SK-100010505	12	73	油箱蓋	1-SK-100746074	200
47	輪胎	1-SK-100748297	300	74	螺栓M6×32	1-SK-100055584	22
48	車輪軸焊接總成	1-SK-100748298	200	75	螺栓M6×30	1-SK-100775279	22
49	推手限位銷	1-SK-100731909	12	76	卡箍	1-SK-100005148	12
50	彈簧	1-SK-100797461	12	77	卡箍	1-SK-100005130	12
51	推手銷軸鏈圈	1-SK-100798579	22	78	燃油篩檢程式	1-SK-100798967	50
52	線夾	1-SK-100732285	12	79	油管護套	1-SK-100799401	30
53	彈墊φ6	1-SK-100010886	12				
54	平墊圈φ6	1-SK-100010920	12				
55	推手緩衝墊	1-SK-100078853	12				
56	支撐座	1-SK-100761498	250				
57	減震支座左	1-SK-100055088	150				
58	減震支座右	1-SK-100735650	150				
59	螺母M8	1-SK-100011464	12				
60	隔音棉	1-SK-100799432	30				
61	引擎	1-SK-1Z11DFBQ9	*				
62	右外觀蓋板	1-SK-100779973	500				
63	消聲器護蓋	1-SK-100748306	200				
64	後扶手	1-SK-100748299	500				
65	後蓋	1-SK-100748314	500				
66	機油維護蓋板	1-SK-100748315	200				
67	油管(長295)	1-SK-100798439	60				
68	燃油開關	1-SK-100760668	450				

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。



型號：SK-DI8000i 7500WATT 靜音變頻發電機-引擎

No	零件名稱	料號	單價	No	零件名稱	料號	單價
1	螺栓	1-SK-100081994	12	27	消音器排氣管 法蘭密封墊	1-SK-100761994	12
2	缸頭蓋外罩	1-SK-100748124	200	28	消音器火花消除器	1-SK-100123757	150
3	螺栓M6×16	1-SK-100011264	22	29	螺栓M5×16	1-SK-100031780	12
4	缸頭蓋	1-SK-100002338	200	30	螺栓M8×30	1-SK-100011318	22
5	廢氣管	1-SK-100761858	200	31	線卡B	1-SK-100000655	12
6	缸頭蓋密封墊	1-SK-100055922	70	32	螺栓M6×55	1-SK-100011276	32
7	搖臂組合	1-SK-100149155	100	33	螺母M8	1-SK-100011464	12
8	搖臂座	1-SK-100748373	80	34	大墊圈φ8	1-SK-100010899	12
9	氣門鎖夾	1-SK-100004576	12	35	消音器支撐板	1-SK-100748247	80
10	排氣門調節帽	1-SK-100004589	50	36	螺栓M8×20	1-SK-100011313	22
11	氣門彈簧座	1-SK-100004516	50	37	螺栓M6×10	1-SK-100011260	12
12	氣門彈簧	1-SK-100067633	30	38	溫度感測器	1-SK-100774587	200
13	擋油罩組合	1-SK-100004602	25	39	進氣雙頭螺栓	1-SK-100121829	50
14	氣門彈簧承座	1-SK-100004575	30	40	化油器隔熱板墊	1-SK-100717412	12
15	缸頭螺栓	1-SK-100746630	50	41	化油器隔熱板	1-SK-100748117	120
16	汽缸頭組合	1-SK-100756212	1600	42	化油器墊	1-SK-100763708	70
17	火星塞	1-SK-100009377	100	43	化油器	1-SK-100758617	1300
18	缸頭排氣口 雙頭螺柱M8×56	1-SK-100798372	22	44	空濾器墊	1-SK-100717415	12
19	排氣管墊	1-SK-100006941	12	45	諧振腔座	1-SK-100748119	200
20	上導風板總成	1-SK-100748126	200	46	螺母M6	1-SK-100011463	12
21	螺母M8	1-SK-100011472	12	47	諧振腔蓋	1-SK-100748290	200
22	螺母M8	1-SK-100011422	12	48	螺栓M6×30	1-SK-100011270	22
23	排氣消音器	1-SK-100748120	2000	49	通機線夾	1-SK-100000667	12
23-1	消音器連接管	1-SK-100749039	100	50	油管板簧卡箍	1-SK-100005148	12
24	消音器外罩組合	1-SK-100748127	200	51	油管	1-SK-100802062	12
25	消音器排氣管法蘭	1-SK-100749058	80	52	油管保護套	1-SK-100098589	12
26	螺栓M5×12	1-SK-100051338	12	53	缸頭密封墊	1-SK-100753098	150

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：SK-DI8000i 7500WATT 靜音變頻發電機-引擎

No	零件名稱	料號	單價
54	定位銷	1-SK-100010562	20
55	推杆	1-SK-100149152	100
56	氣門挺柱	1-SK-100149154	100
57	排氣門	1-SK-100719490	150
58	進氣門	1-SK-100719491	150
59	活塞環總成	1-SK-100003265	200
60	活塞銷擋圈	1-SK-100753097	40
61	活塞銷	1-SK-100143102	60
62	活塞	1-SK-100753096	500
63	連杆三組件	1-SK-100731578	500
64	機油感測器	1-SK-100760198	200
65	軸承6207	1-SK-100010789	60
66	曲軸總成(含67)	1-SK100762106	1500
67	半圓鍵	1-SK-100010577	50
68	凸輪軸部件	1-SK-100746194	550
69	平墊圈	1-SK-100010521	12
70	定位銷	1-SK-100010549	12
71	曲軸箱密封墊	1-SK-100746648	130
72	曲軸箱蓋	1-SK-100748116	800
73	機油尺密封套	1-SK-100748131	80
74	機油尺組合	1-SK-100748129	250
75	放油螺管密封圈	1-SK-100748130	22
76	放油管組合	1-SK-100770912	40
77	油封	1-SK-100017653	110
78	螺栓M8×38	1-SK-100011323	32
79	齒盤總成	1-SK-100716082	200
80	平墊圈	1-SK-100757994	22

No	零件名稱	料號	單價
81	齒圈螺栓	1-SK-100757973	22
82	雙頭螺栓	1-SK-100010288	22
83	導風罩總成	1-SK-100748125	300
84	出線護套	1-SK-100771350	30
85	軸承(6202)	1-SK-100010742	50
86	平衡軸部件	1-SK-100746057	400
87	啟動馬達	1-SK-100748128	2800
87-1	啟動馬達繼電器	1-SK-100760259	450
88	定位銷	1-SK-100010556	12
89	曲軸箱體	1-SK-100763709	5000
90	抱箍	1-SK-100756917	12
91	點火線圈	1-SK-100748122	230
92	螺栓M6×20	1-SK-100011266	12
93	螺栓M8×50	1-SK-100720810	22
94	出線壓板	1-SK-100712964	12
95	油封	1-SK-100017649	50
96	定子	1-SK-100759543	5800
97	螺栓M8×70	1-SK-100031964	34
98	螺母M16×1.5	1-SK-100011460	12
99	轉子	1-SK-100761963	2800
100	葉輪	1-SK-100712966	450
101	啟動杯	1-SK-100712965	300
102	啟動引輪	1-SK-100760669	50
103	螺栓M8×20	1-SK-100011231	22
104	啟動器風扇罩安裝板	1-SK-100748132	30
105	啟動器風扇罩	1-SK-100748121	300
106	螺栓M6×100	1-SK-100011284	55

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：SK-DI8000i 7500WATT 靜音變頻發電機-引擎

[illegible][illegible]

P.S: 進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。