



型號:SK3500 / SK3500E 品名: 3500W引擎電機 / 3500W引擎電機(電啟動)




(1) - SK3500 曲軸箱蓋總成\*

| NO. | 零件名稱                                    | 料號       |
|-----|-----------------------------------------|----------|
| 1   | 曲軸箱蓋*                                   | AA2A205  |
| 2   | 曲軸箱密封墊*                                 | AA0B005  |
| 3   | 機油尺                                     | AA0C038  |
| 4   | 機油尺O型圈                                  | AA0C238  |
| 5   | 油封 $\phi 25 \times \phi 41.25 \times 6$ | AA0C202  |
| 6   | 定位銷                                     | 97008014 |
| 7   | 連桿螺栓                                    | 96008032 |
| 8   | 軸承 6205                                 | 2766205  |




(2) - SK3500 汽缸頭、汽缸頭蓋總成

| NO. | 零件名稱                     | 料號       |
|-----|--------------------------|----------|
| 1   | 進氣閥管                     | AB0A001  |
| 2   | 排氣閥管                     | AB0A002  |
| 3   | 汽缸頭                      | AB0A000  |
| 4   | 火星塞                      | AA0D021  |
| 5   | 汽缸密封墊                    | AB0B008  |
| 6   | 汽缸蓋                      | AA0A036  |
| 7   | 缸頭蓋密封墊*                  | AB0AB009 |
| 8   | 複合廢氣管                    | AB2C024  |
| 9   | 消音器墊                     | AB0B053  |
| 10  | 螺栓M6X12                  | 96006012 |
| 11  | 進氣管雙頭螺栓 M8X113           | AA0M103  |
| 12  | 汽缸排氣口雙頭螺栓M8X35           | AA0M101  |
| 13  | 定位銷* $\Phi 10 \times 16$ | 97010016 |
| 14  | 螺栓 M8X60                 | 96108060 |
| 15  | 排氣閥管擋圈                   | AB0A003  |



(3) - SK3500 凸輪軸總成, 氣門搖臂總成


| NO. | 零件名稱    | 料號       |
|-----|---------|----------|
| 1   | 凸輪軸組件*  | AB0F020  |
| 2   | 推桿組合    | AA0F036  |
| 3   | 氣門搖臂    | AA0F001  |
| 4   | 挺桿      | AB0F103  |
| 5   | 軸心閥座    | AA0F002  |
| 6   | 飛行彈簧座   | AA0F021  |
| 7   | 進氣門     | AA0F045  |
| 8   | 排氣門     | AA0F039  |
| 9   | 氣門彈簧    | AA0H051  |
| 10  | 進氣門彈簧座* | AA0F107  |
| 11  | 排氣門彈簧座* | AA0F101  |
| 12  | 排氣門調節帽  | AA0F102  |
| 13  | 推桿導架    | AA01F035 |
| 14  | 搖臂座定位螺栓 | AA0F003  |
| 15  | 氣門調整螺母  | AA0F004  |
| 16  | 氣門搖臂總成  | AA0F000  |



(4) - SK3500 曲軸連桿活塞總成

| NO. | 零件名稱       | 料號        |
|-----|------------|-----------|
| 1   | 活塞環總成*     | AA0J013   |
| 2   | 活塞*        | AB0J014   |
| 3   | 活塞銷*       | AA0J012   |
| 4   | 連桿三組件*     | AA0J200   |
| 5   | 曲軸總成       | AB1J100   |
| 6   | 連桿螺栓 M7X32 | 578907032 |
| 7   | 活塞銷擋圈*     | AA0J011   |






(6)

(6) - SK3500 發電機油箱總成,GF-3


| NO. | 零件名稱                                  | 料號        |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 1   | 油箱                                    | AA2C000   |
| 2   | 油箱蓋                                   | AA2C237   |
| 3   | 油箱蓋密封圈                                | AA2C001   |
| 4   | 油箱濾網                                  | AA2C218   |
| 5   | 燃油顯示器                                 | AA2C002   |
| 6   | 螺栓M5X10                               | 81905010  |
| 7   | 螺栓M6X25                               | 578906025 |
| 8   | 襯套 $\phi 6.4 \times \phi 25 \times 2$ | AA2L208   |
| 9   | 橡膠墊                                   | AA21C220  |
| 10  | 油管 $\phi 4 \times \phi 8 \times 115$  | AA2C228   |
| 11  | 油管卡箍                                  | AA0P025   |
| 12  | 大油箱燃油開關*                              | AA2C020   |




(8)

(8) - SK3500 機架零件


| NO. | 零件名稱     | 料號        |
|-----|----------|-----------|
| 1   | 機架       | AA23P421  |
| 2   | 支撐油架     | AA2P429   |
| 3   | 減震支座(右)  | AA2P423   |
| 4   | 減震支座(左)  | AA21P423  |
| 5   | 螺母M8     | 617708000 |
| 6   | 螺栓 M8X14 | 458708014 |
| 7   | 火星塞扳手    | AA2N001   |
| 8   | 插頭       | AA2D001   |





(9) - SK3500-9 發電機空濾器總成 ,GF-3


| NO. | 零件名稱     | 料號         |
|-----|----------|------------|
| 0   | 空濾器總成    | SK3500-9-0 |
| 1   | 空濾器濾芯    | AA2Q027    |
| 2   | 空濾器支箱    | AA2Q022    |
| 3   | 空濾器下蓋部件  | AA2Q023    |
| 4   | 空濾器上蓋    | AA2Q024    |
| 5   | 空濾器支架    | AA2P420    |
| 6   | 空濾器密封膠墊  | AA2Q025    |
| 7   | 螺栓 M5X25 | 578706012  |
| 8   | 螺母 M6X12 | 578706012  |
| 9   | 空濾器鉸鏈    | AA2Q026    |



(11) - SK3500 風扇蓋總成

| NO. | 零件名稱     | 料號        |
|-----|----------|-----------|
| 1   | 啟動器風扇罩*  | AA0P437   |
| 2   | 下護罩      | AA2P408   |
| 3   | 檢查閥門卡箍   | AC0C221   |
| 4   | 導風罩      | AA0P409   |
| 5   | 關閉開關     | AA2D250   |
| 6   | 斷電線      | AA2E001   |
| 7   | 螺栓 M6X12 | 578706012 |
| 8   | 螺栓 M6X22 | 578706022 |






(12)

(12) - SK3500 曲軸箱體總成

| NO. | 零件名稱                                     | 料號        |
|-----|------------------------------------------|-----------|
| 0   | 曲軸箱總成                                    | SK3500-12 |
| 1   | 機油警報器                                    | AA2D210   |
| 2   | 曲軸箱體*                                    | AB1A210   |
| 3   | 調速軸                                      | AA0K208   |
| 4   | 調速齒插銷                                    | AA0K207   |
| 5   | 調速齒飛塊                                    | AA0K214   |
| 6   | 調速齒輪總成*                                  | AA0K206   |
| 7   | 調速齒飛塊芯軸                                  | AA0K215   |
| 8   | 卡簧                                       | AA0K209   |
| 9   | 調速擺杆*                                    | AA0K204   |
| 10  | 螺栓                                       | 578010015 |
| 11  | 墊圈 $\phi 6 \times \phi 15 \times 0.5$    | AA0L204   |
| 12  | 墊圈 $\phi 10 \times \phi 16 \times 1.6$   | AA0L201   |
| 13  | 油門調速柄開口銷                                 | AA0K205   |
| 14  | 軸承 6205                                  | 2766205   |
| 15  | 油封* $\phi 25 \times \phi 41.25 \times 6$ | AA0C202   |
| 16  | 墊圈* $\phi 6 \times \phi 12 \times 1.5$   | AA0L202   |
| 17  | 螺栓* M6X16                                | 96006016  |




(13)

(13) - SK3500 調速控制機構

| NO. | 零件名稱     | 料號        |
|-----|----------|-----------|
| 0   | 油門操縱組合   | SK3500-13 |
| 1   | 油門支架     | AA0K202   |
| 2   | 油門操縱桿    | AA0K203   |
| 3   | 油門大拉簧    | AA2H052   |
| 4   | 油門小拉簧    | AA0H053   |
| 5   | 油門操縱含螺絲組 | AA2K201   |
| 6   | 油門調整彈簧   | AA2K214   |


|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 7  | 螺栓 M6X12 | 578706012 |
| 8  | 螺栓 M6X21 | 39006021  |
| 9  | 螺栓 M5X35 | 81805035  |
| 10 | 螺母 M6    | 617706000 |



(14)

(14) - SK3500 化油器總成


| NO. | 零件名稱    | 料號        |
|-----|---------|-----------|
| 0   | 化油器總成   | SK3500-14 |
| 1   | 化油器     | AB1Q000   |
| 2   | 化油器隔熱板墊 | AA0B051   |
| 3   | 化油器隔熱板  | AA0C207   |
| 4   | 化油器墊    | AA0B018   |
| 5   | 化油器襯墊   | AA2B052   |
| 6   | 化油器控制支架 | AA2Q1111  |



(15)

(15) - SK3500 形消音器總成 GF-1,GF-2

| NO. | 零件名稱    | 料號        |
|-----|---------|-----------|
| 1   | 消音器總成   | AA0Q010   |
| 2   | 消音器護罩   | AA0Q012   |
| 3   | 火花消音器   | AA0Q013   |
| 4   | 螺絲 M5X8 | 81805008  |
| 5   | 螺絲 M4X6 | 81804006  |
| 6   | 螺母 M8   | 617008000 |




(16)




(16) - SK3500 橢圓形消音器總成, GF-3

| NO. | 零件名稱          | 料號        |
|-----|---------------|-----------|
| 1   | 消音器總成         | AA2Q010   |
| 2   | 消音器護罩         | AA2P401   |
| 3   | 螺栓 M8X14      | 578708014 |
| 4   | Elbow,Muffler | AB1P404   |
| 5   | 消音器墊片         | AC0Q011   |
| 6   | 消音器連接塊        | AA2P405   |
| 7   | 消音器擋板         | AA2P406   |
| 8   | 螺栓 M8X25      | 578708025 |
| 9   | 螺母 M8         | 617008000 |
| 10  | 螺栓 M8X12      | 578706012 |




(17) - SK3500 發電機總成

| NO. | 零件名稱                                 | 料號       |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 0   | 馬達(轉定子組)                             | AB1D270  |
| 1   | 定子                                   | AB1D271  |
| 2   | 定子護罩                                 | AB1D272  |
| 3   | 轉子                                   | AB1D273  |
| 4   | 碳刷                                   | AB1D274  |
| 5   | 電機後托架                                | AA2A203  |
| 6   | 插頭                                   | AA2C224  |
| 7   | 電機後端蓋                                | AA21D260 |
| 8   | 螺栓 M5X14                             | 81805014 |
| 9   | AVR調壓器                               | AB1E020  |
| 10  | 軸承 6202                              | 2766202  |
| 11  | 平墊圈 $\phi 8 \times \phi 23 \times 3$ | AA2L206  |
| 12  | 螺栓 M6X130                            | AB1M111  |
| 13  | 轉子螺栓 M8X1X180                        | AB1M118  |
| 14  | 馬達風扇                                 | AB1D275  |



(18) - SK3500 手拉啟動器總成\*

| NO. | 零件名稱    | 料號        |
|-----|---------|-----------|
| 1   | 啟動器總成   | AA0P415   |
| 2   | 啟動拉盤外罩  | AA0P432   |
| 3   | 啟動拉盤    | AA0P412   |
| 4   | 棘爪      | AA0P433   |
| 5   | 棘爪導盤    | AA0P434   |
| 6   | 螺栓 M6X8 | 578706008 |
| 7   | 啟動器回位簧  | AA0P430   |
| 8   | 摩擦彈簧    | AA0P435   |
| 9   | 啟動器拉手   | AA0P413   |
| 10  | 啟動器拉繩   | AA0P414   |
| 11  | 軸位螺釘    | AA0P436   |



(19) - SK3500 控制面板部分

| NO. | 零件名稱                   | 料號        |
|-----|------------------------|-----------|
| 1   | 控制盒螺栓                  | AB11D231  |
| 2   | 線束(包含電子閥線，油控線，機油線，熄火線) | AB11D232  |
| 3   | 指示燈電線                  | AB11D233  |
| 4   | AC 電源插座                | AB11D234  |
| 5   | 螺栓 M5X10               | 81805010  |
| 6   | 控制面板總成                 | AB11D230  |
| 7   | 控制盒                    | AB11D235  |
| 8   | 控制盒後蓋                  | AB11D236  |
| 9   | 控制盒里面控制板               | AA2L041   |
| 10  | 關閉開關                   | AA2D250   |
| 11  | 電壓表                    | AB11D237  |
| 12  | 斷路器                    | AB11D238  |
| 13  | 螺栓 M6X12               | 578906012 |
| 15  | 螺絲 M5X8                | 81805008  |
| 16  | 控制盒里面控制板               | AB1L039   |